

## 使用方法

1

本体とプローブをつなぎます。



2

電源スイッチ



充電用差し込み口 (USB-C)

O N : スイッチを押すと電源が入ります。  
OFF : スイッチを3秒長押しすると電源が切れます。

3





※しばらく操作しないと自動で電源OFFします。  
※電源は5V充電器を使用してください。

電源がONになると残量を表示します。  
10秒でLEDは消灯しますが電源はONのままです。

4

電源がON状態で2秒長押し → システムON  
システムON状態で2秒長押し → システムOFF



選択


5

システムON (LEDが光っている時) 状態

■ タイマー設定 : 1 ~ 90分




■ 振動強度設定 : 1 ~ 6




■ プログラム設定

S  
モード




E  
モード



P  
モード



6



ボタンを押す → 作動開始  
作動時2秒長押し → 作動停止